

智能 霧偵測器

外觀介紹


1

開機狀態


2

聯線狀態


3




操作手冊




通電語音提示“智能煙霧偵測器已啟動”，LED燈閃一次。




如連線主機成功則語音提示“連線成功”；如連線主機失敗則語音提示“連線失敗”。



如連線失敗時，短按按鍵(LED燈亮)，語音提示“連線失敗”。



連線成功後，短按按鍵(LED燈亮)，語音提示“信號xx(50)”信號後面的數值表示信號質量，數值越小表示信號越強。



正常工作狀態

4

功率調整

5


報警狀態

6


解除報警狀態

7


LED燈每三分鐘閃亮一次，短按按鍵(LED燈亮)，語音提示“信號50”。




如電量過低則自動發出語音提示“請更換電池”，LED燈每兩分鐘閃亮兩次。




長按按鍵3秒不放，待語音提示“功率調整”後鬆開按鍵，進入功率調整狀態。




在3秒內再短按一次按鍵，語音提示“功率10”，再短按一次按鍵，語音提示“13”(按下按鍵的間隔必須在3秒內，超過3秒則保存當前播報的功率值，返回正常狀態)。功率值調整範圍為7、10、13、16、19，數值越大表示發射功率越大。




- 當偵測到煙霧時自動進入報警狀態。
 - 當偵測到環境溫度超過50°C時自動進入報警狀態。
- 報警時發出語音提示“煙霧報警”並發出唧.唧.唧...報警音LED燈也會同一時間連續快閃。



當發出報警信號給主機，待收到主機報警成功回應後，發出語音提示“警報成功”，LED燈連續快閃，並繼續發出報警音可在後台點擊拍照，LED燈亮，攝像頭拍照傳回後台查看。



手動按下按鍵可停止警報；當沒有偵測到煙10秒後自動停止警報，LED燈閃亮；當偵測到環境溫度低於50°C時自動停止警報，返回正常工作狀態。



本產品不能替代法律規定的 火災自動報警設備。本產品雖具備報警功能，但并不能防止火災發生，故對火災的損失，我們不予承擔責任，請予理解。

保固

本產品保固一年，自購買日起一年之內，在正常使用下發生非人為損壞之功能不良即在保固範圍內。

非保固範圍說明

1. 因天災、意外或人為因素造成之不良損壞。
2. 違反產品手冊之使用提示，導致產品之損壞。
3. 組裝不當造成之損壞。
4. 使用未經認可之配件所導致之產品損壞。
5. 超出允許使用環境而導致之產品損壞。