




《文星手持式 RFID Reader APP 操作說明》

1) 由於本 app 是透過 app 本身內部去做手持連結，所以需先將手機藍芽開啟，如圖：



2) 開啟 app 主畫面，並到【RFID Reader 選擇】，點選【Scan for devices】，如圖：







文星電子股份有限公司

WENSHING ELECTRONICS CO., LTD.

11054 台北市信義區崇德街 82 號
TEL: +886-2-27353055 (代表號)

No.82, Chong De St, 11054 Shin Yi District, Taipei, Taiwan
FAX: +886-2-27328813

3) 回到主選單後點選【地點列表】進入，新增地點則點選【Add Location】，如圖：





4) 進入【建檔】始可新增欲增加之 Tag，如圖：



5) 讀取 Tag 並於 app 裡選擇，編輯資料，如圖：





文星電子股份有限公司

WENSHING ELECTRONICS CO., LTD.


11054 台北市信義區崇德街 82 號
TEL: +886-2-27353055 (代表號)

No.82, Chong De St, 11054 Shin Yi District, Taipei, Taiwan
FAX: +886-2-27328813

6) 點選【照相】新增照片，編輯完畢並後點選【儲存】將資料儲存，如圖：



7) 回到主選單點選【車輛清單】，選擇【地點】後，即會顯示該地點儲存之車輛資料，如圖：





文星電子股份有限公司

WENSHING ELECTRONICS CO., LTD.


11054 台北市信義區崇德街 82 號

No.82, Chong De St, 11054 Shin Yi District, Taipei, Taiwan

TEL: +886-2-27353055 (代表號)

FAX: +886-2-27328813

8) 使用手持掃描該對應車輛右邊灰色即會變成綠色(此為中興保全需求外額外之功能)，如圖:



9) 點選【場外車輛】及【場內車輛】則可以變更位置，如圖:





文星電子股份有限公司

WENSHING ELECTRONICS CO., LTD.

11054 台北市信義區崇德街 82 號
TEL: +886-2-27353055 (代表號)

No.82, Chong De St, 11054 Shin Yi District, Taipei, Taiwan
FAX: +886-2-27328813

10) 回到主選單點選【資料匯出】即可以將資料導出，如圖:



11) 選擇【地點】後在選擇【匯出資料】，按 Yes 後即可將資料成功匯出，如圖:



儲存成功!



文星電子股份有限公司

WENSHING ELECTRONICS CO., LTD.

11054 台北市信義區崇德街 82 號
TEL: +886-2-27353055 (代表號)

No.82, Chong De St, 11054 Shin Yi District, Taipei, Taiwan
FAX: +886-2-27328813

12) 本 app 需要從【地點列表】去刪除資料，無法從【車輛清單】去做個別車輛資料刪除，進入【地點列表】並且點選欲刪除之地點，如圖：

